

APLICACIÓN DE PARCHES Y ETIQUETAS CON THERMOADHESIVO

1

Para aplicar, presionar el reverso del parche de 45 a 60 segundos con plancha ya sea industrial o de uso común, a una temperatura de entre los 170°C a 190°C aproximadamente, seguido de un movimiento de vaivén o bien circular.

2

En situaciones donde no se puede realizar por la parte del reverso, coloque un paño húmedo sobre el parche y siga las mismas instrucciones.



- Las pruebas de stone wash y stone bleach fueron exitosas con aplicaciones en: algodón, gabardina, poliéster, mezclilla, franela, terlenka.
- Puede también ser aplicado en pieles no grasas, específicamente en la plantilla del calzado.
- Los parámetros varían dependiendo del material en el cual se aplicará ya sea sintético o natural.
- Para su mayor adherencia no la exponga al agua, ni lave la prenda en las 12 horas posteriores a su aplicación.
- Evite el contacto con cualquier tipo de solvente.

La información proporcionada es con base en las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y son solo sugerencias para la aplicación del producto.

De la misma manera se recomienda hacer sus propias pruebas tomando de referencia las descritas ya que puede haber variaciones en los parámetros por causas de quien las aplica.